




עלון משתמש למכשיר

Apple iPhone 5s

הכנסת כרטיס ה-nano Sim ל-iPhone 5S



תוכנת iTunes

ניתן להעביר תכנים אל מכשיר ה-iPhone שלך באמצעות תוכנת ה-iTunes. להורדת התוכנה ולמדריכי שימוש בה גלוש ל: www.orange.co.il/iPhone

תתחדש!

בחברת זו ריכזנו עבורך הנחיות לשימוש ראשוני במכשיר ה-iPhone. את המדריך המלא לשימוש במכשיר תוכל למצוא באתר Orange בכתובת: www.orange.co.il/iPhone

תהליך הפעלה ראשונית

המכשיר בקופסא מגיע במצב לא פעיל.

כדי להפעיל את המכשיר יש לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנסת כרטיס ה-nano Sim למכשיר
- ביצוע הפעלה ראשונית

שים לב! אם הינך מצליח להוציא שיחות ממכשירך, תהליך ההפעלה הראשונית כבר בוצע עבורך במעמד הרכישה.

הכנסת ה-nano Sim למכשיר


1. בערכת המכשיר תמצא מעטפה המכילה כרטיס Nano Sim
2. פתח את המעטפה לפי סימוני הפתיחה המוטבעים עליה וחלץ מתוכה את כרטיס ה-nano Sim
3. הוצא את הסיכה לשליפת כרטיס ה-sim מתוך ערכת המכשיר והכנס בעדינות את הסיכה לחריץ שעל גבי מגש כרטיס ה-nano Sim עד אשר המגש יקפוץ החוצה (ראה שלב 1)
4. הנח את כרטיס ה-nano Sim על גבי המגש (ראה שלב 2).
5. החזר את המגש עם ה-nano Sim לתוך המכשיר (ראה שלב 3).

ביצוע הפעלה ראשונית


הפעלה ראשונית של המכשיר תבצע ישירות דרך תפריטי המכשיר לפי השלבים הבאים:

שים לב! אם הינך מצליח להוציא שיחות ממכשירך, תהליך ההפעלה הראשונית כבר בוצע עבורך במעמד הרכישה.

■ החלק את המסך לצד ימין




■ בחר בשפה הרצויה




■ בחר במדינה הרצויה,


כדי לבחור ב"ישראל"
יש לגלול מטה




■ בחר ב"השתמש בחיבור סלולרי" והמתן מס' רגעים עד לביצוע האקטיבציה



■ בחר ב"הפעל שירותי מיקום"



■ הגדר האם ברצונך לשחזר גיבוי של ה-iPhone קודם מה-iCloud/iTunes או להגדיר את ה-iPhone כחדש



אם בחרת לשחזר נתונים דרך ה-iCloud עליך להזין את פרטי ה-Apple ID שלך. אם בחרת לשחזר נתונים דרך ה-iTunes עליך לחבר את המכשיר למחשב בו מותקנת תוכנת ה-iTunes


דגשים לשימוש ראשוני

כעת, כשמכשירך פעיל לשימוש, ליקטנו עבורך המלצות והנחיות למספר פעולות בסיסיות

- הגדרת חשבון דוא"ל ■ פתיחת חשבון להורדת אפליקציות ב-Appstore
- גיבוי תכנים בשירות ה- iCloud ■ עדכון גרסת המכשיר

הגדרת חשבון דוא"ל

■ היכנס לאפליקציית הדוא"ל



■ בחר בסוג חשבון הדוא"ל שברצונך להגדיר (בחר ב-"אחר" אם ספק הדוא"ל שלך לא מופיע ברשימה)


■ הכנס את פרטי ההתחברות שלך: שם משתמש וסיסמא

■ ה- iPhone יזהה את ההגדרות באופן אוטומטי וחשבונך יוגדר



■ בחר ב"הגדר כעת" על מנת להגדיר נעילת מכשיר באמצעות טביעת האצבע שלך.

לידיעתך, טביעת האצבע מאפשרת גם לאשר רכישות ב-Appstore



■ אם הגדרת נעילה באמצעות טביעת אצבע עליך להגדיר בנוסף קוד נעילה



ברכותינו! ה- iPhone 5S מוכן לשימוש



פתיחת חשבון להורדת אפליקציות ב- Appstore



■ היכנס לחנות האפליקציות של Apple. גלול לתחתית המסך ובחר ב- Sign in וברך ב- Create Apple ID


■ בחר בחנות הישראלית

■ אשר את ההסכם על ידי לחיצה על Agree



■ הזן פרטים חיוניים כגון: כתובת דוא"ל שתשמש גם כשם המשתמש שלך ■ סיסמא ■ שאלות שיחזור סיסמא ■ תאריך לידה

■ בחר סוג כרטיס אשראי ■ בינלאומי והזן את פרטיו



■ נעת תקבל דוא"ל עם פרטי החשבון שלך לכתובת הדוא"ל שבחרת בתור שם משתמש. עליך להיכנס לקישור המופיע במייל שקיבלת על מנת לאמת את פרטיו ולאחר מכן החשבון Apple ID שלך יהיה פעיל ותוכל להוריד אפליקציות

גיבוי תכנים בשירות iCloud

■ שירות גיבוי התכנים iCloud של חברת Apple מאפשר לך לגבות את התכנים שעל גבי מכשיר ה-iPhone ללא צורך בחיבור למחשב. נפח האיחסון שמוספק בחינם הינו 5GB, שבניתן כמובן לרכוש נפח גדול יותר בתשלום.



■ היכנס לאפליקציית ה"הגדרות"

■ היכנס להגדרות iCloud



■ בחר את התכנים שברצונך לגבות על ידי הפיכת המתג לירוק
■ היכנס ל"אחסון וגיבוי"
■ הסט את המתג של "גיבוי iCloud" עד שיהפוך לירוק כדי לאפשר גיבוי אוטומטי של ה-iPhone בעת חיבור למטען ורשת אלחוטית (WiFi)

עדכון גרסת מכשיר

ניתן לעדכן את גרסת ה-iPhone ישירות דרך תפריטי המכשיר ע"י ביצוע הפעולות הבאות:



■ היכנס לאפליקציית ה"הגדרות"

■ בחר בתפריט "כללי"

כללי



■ בחר ב"עדכוני תוכנה" ואז בחר ב"הורד/ והתקן/ו" במידה וקיימים עדכון

שים לב! פרטנר אינה אחראית במקרה של אובדן תכנים ו/או מידע. אם בחרת לעדכן את הגרסה דרך הרשת הסלולרית, נפח ההורדה ירד מנפח חבילת הגלישה שהגן מנוי עליה



הוראות בטיחות לסוללות ליתיום

- זהירות סכנה!
- החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: אור, שמש, אש וכו'.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מיחזור המיועדים לכך.

הוראות בטיחות לשימוש במטען

- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק מטען מטמפרטורות קיצוניות כגון סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
- הרחק מטען מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על ספק המתח.
- כדי להקטין סכנת מזק לכבל החשמול, אל תנתק את המטען מהשקע על ידי משיכת הכבל. לניתוק בטוח אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע.
- וודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם ייעודי לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי מסכן את המשתמש.
- בשימוש בכבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- המטען מיועד לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש או לגשם.

M-43196

HAUSE® // גליקון נטל סמונוב

